

*Manual de Instruções*

# Maxilife



**PRANCHA  
ULTRA SLIM**

*Modelo: MX-PR03*

A **Maxilife** agradece a sua compra de uma **PRANCHA ALISADORA ULTRA SLIM MAXILIFE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no alisamento de seu cabelo.

Com cuidados normais e tratamento apropriado, a **Prancha Ultra Slim Maxilife** prestará um serviço confiável por vários anos.

Leia atentamente o Manual de Instruções para informar-se sobre a utilização apropriada e as características especiais de sua prancha. Guarde este manual para futuras consultas.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

**Super Leve com Chapas Finas e superfície deslizante**

**O Cabo é anatômico e permanece frio durante o uso. Design compacto, é leve e fácil de manusear**



**Placas finas com resistência em cerâmica PTC para conseguir um calor rápido e máximo**

**Luz-Piloto que indica o funcionamento do aparelho**

**Botão Liga/Desliga**

**1 ano de garantia**

## INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

- Conecte o plugue na tomada.
- Posicione o botão Liga/Desliga na posição "ON".
- A luz piloto se acenderá indicando que o aparelho está ligado.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e segura.
- Aguarde aproximadamente 3 minutos até que a chapa esteja aquecida.

## **MODO DE USAR**

- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe-os em pequenas mechas. O resultado será melhor em mecha com pouca quantidade de cabelo.
- Coloque a mecha entre as chapas, próxima à raiz. Segure a mecha firmemente esticada e aperte as hastes fechando a prancha deslizando-a em direção às pontas.
- Repita os movimentos em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo o aparelho 5 segundos, no máximo, em cada mecha para obter o resultado desejado. Se necessário deslizar a prancha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as operações para obter um alisamento perfeito.
- O tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderão variar de acordo com o tipo de cabelo (liso, crespo, ondulado ou rebelde), sua textura (fino ou grosso) e o comprimento (curto, médio ou comprido).
- Para modelagem das pontas gire o aparelho para dentro ou para fora de acordo com o resultado desejado.
- Deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear para não prejudicar o efeito do alisamento.
- Esse aparelho pode ser usado em cabelos naturais ou tingidos.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador para não danificar as chapas de aquecimento ou o cabelo. Esse tipo de operação só deve ser executada por um profissional especializado.

## **MANUTENÇÃO**

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Para limpeza use um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

## **RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES**

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Cuidado: não toque as chapas quentes para evitar queimaduras e evite o contato com rosto ou pescoço.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Neste caso, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MAXILIFE.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor MAXILIFE para receber as orientações necessárias.