

Manual de Instruções

Maxilife



**SECADOR
DE CABELOS
1200 W**

Modelo: MX-SD01

A **MAXILIFE** agradece a sua compra de um **Secador de Cabelos MAXILIFE 1200W**.

Com cuidados normais e tratamento apropriado, o **Secador de Cabelos MAXILIFE 1200W** prestará um serviço confiável por vários anos.

Leia atentamente o Manual de Instruções para informar-se sobre a utilização apropriada e as características especiais de seu secador. Guarde este manual para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES



INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

- Verifique se a voltagem do aparelho é mesma da tomada a ser utilizada.
- Caso não corresponda, mude a chave seletora de voltagem localizada no cabo do aparelho para a posição correta. Esta operação deve ser sempre realizada com o aparelho desligado.

MODO DE USAR

- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem selecionada.
- Posicione o botão Lig./Desl. em uma das duas velocidades oferecidas: 1 para secagem mais lenta e 2 para secagem mais rápida.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.

- Não aponte diretamente para um ponto, mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Use o bocal direcionador para concentrar o jato de ar. Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe-as esfriarem antes de tocá-las.

Nota:

O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

MANUTENÇÃO

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre os interruptores na posição de DESLIGADO (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso. Elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconhecem suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor **MAXILIFE**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor **MAXILIFE** para receber as orientações necessárias.