

Manual de Instruções

Maxilife



**SECADOR
DE CABELOS
1800 W**

Modelo: MX-SD02
7304-01 e 7304-02

A **MAXILIFE** agradece a sua compra de um **Secador de Cabelos MAXILIFE**.

Com cuidados normais e tratamento apropriado, o **Secador de Cabelos MAXILIFE** prestará um serviço confiável por vários anos.

Leia atentamente o Manual de Instruções para se informar sobre a utilização apropriada e as características especiais de seu secador. Guarde este manual para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES



MODO DE USAR

- Antes de utilizar seu secador, verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o Seletor de Velocidade na posição 0 de DES.
- Conecte o plugue na tomada compatível com a voltagem do aparelho: 110 V ou 220 V.
- Posicione o Seletor de Velocidades em uma das opções oferecidas: 1 com menor vazão de ar e 2 com maior vazão de ar.
- Posicione o Seletor de Temperatura em uma das três opções oferecidas: I temperatura mais branda, II temperatura média e III temperatura mais alta.
- Use o Bocal Direcionador para concentrar o jato de ar.
- Use o Difusor para cabelos ondulados ou com modelagem especial, preferencialmente na posição 1 de seu Seletor de Velocidade.
- Ao usar o bocal direcionador ou o difusor tenha cuidado, pois algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe-as esfriarem antes de tocá-los.

- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto, mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.

Cool Shot - Ar Frio

- Esta função pode auxiliá-la a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado.
- Para acioná-la basta apertar o Botão de Ar Frio e segurá-lo por alguns segundos independente da opção ativada no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá soprar apenas ar frio.

Nota:

O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

MANUTENÇÃO

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre os interruptores na posição de DES. (0) e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Consumidor MAXILIFE**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Consumidor MAXILIFE** para receber as orientações necessárias.